Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette cigarette électronique. Savourez un moment de plaisir et profitez du design élégant de Luigi Colani.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Embout buccal
- Réservoir du liquide
- Évaporateur
- Batterie
- Chargeur USB
- Mode d'emploi

Description du produit



1. Embout buccal
2. Réservoir du liquide
3. Évaporateur
4. Batterie
5. Bouton de contrôle

ATTENTION :
Le e-liquide, en particulier s'il contient de la nicotine, est dangereux pour les enfants même en petites quantités. Maintenez tous les éléments de cette cigarette électronique ainsi que ses accessoires hors de portée des enfants et des adolescents de moins de 18 ans.

Chargement
Rechargez la cigarette électronique avant la première utilisation. Pour cela, dévissez l'ensemble évaporateur/réservoir du liquide pour le détacher de la batterie. Vissez la batterie sur le chargeur. Branchez ensuite le câble de chargement USB au port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB, afin de lancer le processus de chargement. Le chargement s'arrête automatiquement lorsque la batterie est pleine. Le voyant situé sur l'adaptateur USB brille alors en vert. Retirez maintenant la batterie du chargeur.

Utilisation
Vissez l'évaporateur sur les rainures du réservoir du liquide. Versez depuis ce côté la quantité souhaitée de e-liquide dans le réservoir. Revissez l'évaporateur. Vissez la batterie (dans le boîtier métallique) sur l'évaporateur. Placez l'embout buccal de l'autre côté. Votre cigarette électronique est maintenant prête à être utilisée !

Pour allumer la cigarette électronique, appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton situé sur le boîtier.
Pour chaque bouffée, appuyez sur le bouton situé sur le boîtier ; le voyant s'allume.
Lorsque vous n'utilisez pas la cigarette électronique, elle s'arrête automatiquement.
Lorsque la batterie est vide, elle s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie à l'aide du chargeur USB.

E-liquides
Sur notre site Internet www.pearl.fr , vous pouvez commander des e-liquides pour cigarette électronique, de différents arômes, avec ou sans nicotine :

Référence	Arôme et taux de nicotine
PV-8329	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Tabac" 10 ml, sans nicotine
PV-8330	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Tabac doux" 10 ml, sans nicotine
PV-8331	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Menthe" 10 ml, sans nicotine
PV-8334	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Latte Macchiato" 10 ml, sans nicotine
PV-8335	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Vanille" 10 ml, sans nicotine
PV-8336	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Énergie" 10 ml, sans nicotine
PV-8337	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Pomme" 10 ml, sans nicotine
PV-8338	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Tabac" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8339	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Tabac doux" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8340	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Menthe" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8343	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Latte Macchiato" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8344	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Vanille" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8345	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Énergie" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8346	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Pomme" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8356	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Melon" 10 ml, sans nicotine
PV-8357	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Cocktail de fruits" 10 ml, sans nicotine
PV-8358	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Raisin" 10 ml, sans nicotine
PV-8359	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Fruits des bois" 10 ml, sans nicotine
PV-8360	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Melon" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8361	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Cocktail de fruits" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8362	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Raisin" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8363	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Fruits des bois" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8364	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Tabac" 10 ml, nicotine 18 mg/ml
PV-8369	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Joie de vivre" 10 ml, sans nicotine
PV-8370	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "MB" 10 ml, sans nicotine
PV-8371	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "Joie de vivre" 10 ml, nicotine 9 mg/ml
PV-8372	E-liquide pour cigarette électronique, arôme "MB" 10 ml, nicotine 9 mg/ml

© 02/2014
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Nettoyage et entretien
Nettoyez régulièrement et soigneusement les différents éléments de la cigarette électronique à l'aide d'un chiffon humide. Essuyez toujours immédiatement le liquide qui déborde.

Pièces de rechange
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles sur notre site Internet www.pearl.fr :

Référence	Produit
PV-8664	Duvence Embout buccal de rechange pour cigarette électronique PV-8660
PV-8663	Duvence Réservoir de liquide à remplir pour cigarette électronique PV-8660
PV-8662	Duvence Évaporateur de rechange pour cigarette électronique PV-8660
PV-8661	Duvence Batterie de rechange pour cigarette électronique PV-8660

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Attention ! Utilisation interdite aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Maintenez absolument les éléments de ce produit à distance des personnes mineures.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisation peut endommager le produit lui-même ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PV-8660 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.02.2014

© 02/2014
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne